

ガラス製(ケース入り)温度計

取扱い説明書

ご使用前必ず取扱い説明書をお読みになってから、製品をご使用して頂きます様お願い申し上げます。

温度表示の読み方

温度計を正規の位置に取り付け、目盛面に垂直の方向からみて読み取ります。

取扱いについて

本品は精密機器ですので、落下など、過度の衝撃が加わると破損する恐れがあります。

振動の強い所や逆さの状態での保管は避けてください。液切れの原因と成ります。

高温・多湿・直射日光を避けて保管して下さい。色抜けの原因と成ります。

保護管について

1 保護管の材質

耐蝕性・耐圧性を必要とする使用条件及び流速 2m/S・感温部長さ 150mm 以上では SUS 溶接又はクリ抜き保護管をご使用下さい。

2 保護管の配管取付時の注意

適正に合った感温部をご使用下さい。測定誤差、折損事故の原因に成ります。

3 水流の強い場所への設置は避けて下さい。